

Manual de manejo de teléfono 4602.



Realización de llamadas

Para realizar una llamada:

Levante el auricular o presione el botón de **Speaker**.
Marque el número correspondiente



Nueva marcación del último número al que llamó

La función Volver a marcar inicia en forma automática la marcación de la extensión o número

Externo marcado más reciente.

Presione el botón de **Redial**.



El último número al que llamó se vuelve a marcar automáticamente.

Conferencia

Establecimiento de una llamada de conferencia de tres abonados

Marque el número del primer abonado, luego presione el botón de **Conference**.



La llamada actual es retenida, aparecerá el icono Retención y escuchará un Tono de marcación.

Marque el número del siguiente abonado y espere que conteste.

Presione nuevamente el botón de **Conference** y agregue al nuevo abonado A la llamada.

Ahora todos los interlocutores están conectados.

Incorporación de una llamada retenida en la llamada actual

Presione el botón de **Conference**.

La llamada actual es retenida, aparecerá el icono Retención y escuchará un Tono de marcación.

Marque el número del siguiente abonado y espere que conteste.

Presione nuevamente el botón de **Conference** y agregue al nuevo abonado

A la llamada.

Ahora todos los interlocutores están conectados.

Desconexión de la última persona incorporada a una llamada de conferencia

Presione el botón de **Drop**.

Se desconecta la última persona incorporada a la llamada de conferencia.

Retención

La función Retención deja una llamada en retención hasta que pueda atenderla.

Colocación de una llamada en retención

Presione el botón de **Hold**.



El icono en la línea de llamada actual cambia al icono de Retención.

Recuperación de una llamada retenida

Presione el botón de Línea de llamada de la llamada retenida.

Se recupera la llamada.

Silencio

Durante una llamada activa, la función Silencio impide que la persona con la que está hablando

lo escuche. Use esta función para mantener una conversación fuera de línea en cualquier momento durante una llamada.

Impedir que la otra persona o personas de la llamada lo escuchen

Presione el botón de **Mute**.



La otra persona no lo podrá escuchar. La luz indicadora que está junto al botón de Silencio se enciende cuando esta función está activa.

Para restablecer una conversación bidireccional, presione nuevamente el botón de **Mute**

Teléfono con altavoz

El Teléfono con altavoz unidireccional le permite escuchar llamadas sin levantar el auricular.

Cuando presiona el botón de Altavoz, la luz indicadora se enciende para indicarle que el Teléfono con altavoz está activado sólo para escuchar.

Cambio desde el teléfono con altavoz al auricular

Descuelgue el auricular y hable.

La luz indicadora del altavoz se apaga.

Encendido del teléfono con altavoz durante una llamada

Presione el botón de **Speaker**.



El indicador de altavoz que está junto al botón de Altavoz se enciende, el auricular se desactiva

Y el altavoz se activa. Usted podrá escuchar a la otra persona, pero ésta no lo podrá escuchar a usted. Si cuelga el auricular, la llamada no se desconectará.

Apagado del teléfono con altavoz durante una llamada

Levante el auricular en cualquier momento.

El altavoz y la luz indicadora correspondiente se apagan. Las comunicaciones de voz se Traspasan al auricular.

Finalización de una llamada mientras el altavoz está activo

Presione el botón de **Speaker**.



El altavoz y el indicador correspondiente se apagan y finaliza la llamada.

Transferencia

Esta función le permite transferir una llamada de su teléfono a otra extensión.

Envío de una llamada a otro teléfono

Con la llamada activa, presione el botón de **Transfer**.



La llamada actual es retenida, aparecerá el icono Retención y escuchará el tono de marcación.

Marque el número al que desea transferir la llamada.

Si no desea anunciar la llamada, presione nuevamente el botón de **Transfer**.



Si desea anunciar la llamada, espere a que la persona conteste y luego presione el botón de **Transfer** después de anunciar la llamada.

En la pantalla, aparecerá brevemente el mensaje de confirmación, Transferencia Concluida.

Cuelgue el auricular.



Indicación luminosa de mensaje en espera.



Botones de línea.



Botón de altavoz.



Botón de mensaje de voz.

Botón de silencio



Botón de transferencia.



Botón de conferencia



Control de volumen.



Botón de Hold.



Boton de desconexión.



Boton de redial.